

A : 舞台袖分電盤 (舞台袖上手、舞台袖下手)

C型60A×2、C型30A×4

端子台 (M8-S レンチ17mm)

3相4線 125A

B : 持込機器用電源盤 (2ヶ所)

舞台袖上手

端子台 (M10 レンチ17mm)

C型30A×4 / 平行15A×8

1相3線 150A

舞台奥下手

カムロック E1016

C : 中継用電源盤 (舞台袖上手)

端子台 (M8 蝶ねじ)

1相3線 150A (パラ)

D : 動力用電源盤 (舞台袖上手)

3相3線 30A

端子台 (M5-S 土ねじ)

