

● 調光室：【上手2階(フロント下)】
・ プリティナメガ(丸茂2006/3/31)/PF:80ch×3段、240ch×1段/SM:30ch×99ページ/フォーマット:JASCII/メディア:F D、S D、SM、C F
● 調光器:3kw(UH、LHは6kw) ● コンセント形状:C型30A ● 純直・調光切替回路:FC上下1~12
● 15A直回路:3回路
・ 舞台床前(指揮者用)×1回路/舞台床袖(多目的用)×1回路(6ヶ所バラ)/持込卓ブース×1回路
● 30A直回路:31回路
・ PS×2/15×2/25×2/35×2/45×2/55×2
・ 舞台袖上手WC×2/舞台袖下手WC×2/舞台奥上手WC×2/舞台奥下手WC×2
・ 上手FR×2/下手FR×2/1CL×4/2CL×2/持込卓ブース×1
・ “●電源盤”参照
● DMX信号_IN:6系統
・ 持込卓ブース×2/舞台袖上手WC×2/舞台袖下手WC×2
● DMX信号_OUT:32系統
・ PS×2/15×2/25×2/35×2/45×2/55×2
・ 舞台袖上手WC×2/舞台袖下手WC×2/舞台奥上手WC×2/舞台奥下手WC×2
・ 上手FR×2/下手FR×2/1CL×4/2CL×2
・ 舞台袖上手DMXコネクタボックス×1/舞台袖下手DMXコネクタボックス×1
● 電源盤
・ A:舞台袖分電盤 3相4線 125A 【C型30A×4/C型60A×2/端子台(M8 レンチ17mm)】 舞台袖上手、舞台袖下手
・ B:持込機器用電源盤 1相3線 150A 【C型30A×4/平行15A×8/端子台(M10 レンチ17mm)/カムロック E1016】 舞台袖上手、舞台奥下手
・ C:中継用電源盤 1相3線 150A 【端子台(M8 蝶ねじ)】 舞台袖上手
・ D:動力用電源盤 3相3線 30A 【端子台(M5-S 土ねじ)】 舞台袖上手
● サスペンション
・ PS:12回路/C型30A×24/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2/1kwフレネル×12
・ 1~4S:24回路/C型30A×48/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2/1kwトツ、フレネル×各12
・ 5S:16回路/C型30A×32/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2/1kwトツ、1kwフレネル、750wRIKURI 19°、50°×各10
● ボーダー
・ 1~4BOR:200w×81灯/W W 72 78 (1色21灯 6インチ)/12回路/C型30A×24(切替)/1Bのみ1S奥/吊りバトンあり
● ホリゾン
・ UH:500w×108灯/71 72 78 63 22 W (1色18灯 265×225mm)
・ LH:300w×152灯/72 59 22 40 78 W (1色26灯 235×225mm)/C型60A×12
・ 中UH:500w×64灯/72 78 63 22 (1色16灯 265×225mm)
● トーメンタル、タワー
・ 上下TL:4回路×2(WCと切替回路)/C型30A×8×2/750wRIKURI 26° ×2×2
・ 上下1~3TW:4回路×6(C型30A 4口ボックスと切替回路)/C型30A×8×6/750wRIKURI 26° ×1×6
● フット
・ F:85W×80灯/W W 72 78 (1色20灯 140×98mm)/4回路(WCと切替回路)/C型30A×8
・ 上下花道F:85W×36灯×2/W 78 (1色18灯 140×98mm)/2回路×2(鳥屋WCとバラ)/C型30A×8(鳥屋WC含む)
● フロアーコンセント
・ 上下FC1~12:12回路×2(純直・調光切替回路)/C型30A×12×2
・ 上下FC13~16:4回路×2/C型30A×12×2
・ 奥FC:2回路/C型30A×2
・ OFC(オケピ)1~4:4回路(WCと切替回路)/C型30A×8
● ウォールコンセント
・ 舞台袖上手WC:8回路(上TL4回路、F2回路、OFC2回路と切替)/C型30A×8/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×2)/DMX_OUT×2/DMX_IN×2
・ 舞台袖下手WC:8回路(下TL4回路、F2回路、OFC2回路と切替)/C型30A×8/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×2)/DMX_OUT×2/DMX_IN×2
・ 舞台奥上手WC:4回路/C型30A×4/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2
・ 舞台奥下手WC:4回路/C型30A×4/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2/舞台奥下手の電源盤B内
・ 鳥屋上下WC:2回路×2(上下花道Fとバラ)/C型30A×4
● フロントサイド
・ 上下FR:14回路×2/C型30A×26×2/30A直回路×2×2(C型30A×2×2、平行15A×4×2)/DMX_OUT×2×2
・ /13、14番回路は上手FRCとバラ(C型30A×2)/1.5kwトツ×20×2、750wRIKURI 26° ×2×2
● フロントサイドコンセント(上手は2階調光室軒下、下手は2階調整室軒下)
・ 上手FRC:2回路/C型30A×4/上手FR13、14とバラ/切替えは上手FR室内
・ 下手FRC:2回路/C型30A×4/下手FR13、14とバラ/切替えは下手FR室内
● シーリング
・ 1CL:20回路/C型30A×40/30A直回路×4(C型30A×4、平行15A×8)/DMX_OUT×4/1.5kwトツ(8インチ)×32
・ 2CL:12回路/C型30A×24/30A直回路×2(C型30A×2、平行15A×4)/DMX_OUT×2/1.5kwトツ(8インチ)×24
● センターピンスポット
・ CS:クセノン2kw×4/USHIO 2009SR/e
● 持込卓ブース(持込卓にホール卓のパッチを渡せませす)
・ 客席19列:DMX_IN×2/30A直1回路(C型30A×1)/20A直1回路(平行15A×2)
● 天井反射板ライト
・ 300wダウンライト:1列目×12、2列目×10、3列目×8、4列目(100w UHG)

